

## Информация по току потребления тахографа «Меркурий ТА-001»

В связи с поступающими вопросами сообщаем, что ток потребления тахографа «Меркурий ТА-001» от бортовой сети транспортного средства в зависимости от режима работы следующий:

- в дежурном режиме, не более 30 мА
- в рабочем режиме, не более 250 мА
- в режиме печати, не более 2 А

**Внимание! В случае использования в качестве датчика движения «GPS/ГЛОНАСС» (Калибровка> Типа датчика> «GPS/ГЛОНАСС»), потребляемый ток в дежурном режиме увеличивается до 110..150 мА, так как модуль «GPS/ГЛОНАСС» всегда находится в рабочем режиме для обеспечения непрерывного получения информации о скорости движения (исключение «холодного старта»).**

В случае повышенного потребления тока от аккумулятора транспортного средства (более 30 мА) при использовании импульсного датчика скорости (при выключенном зажигании, и установленном режиме Автовключения «Сразу»), необходимо проверить наличие на плате управления транзисторов Q912 и Q913. В случае отсутствия транзисторов необходимо их установить. Транзисторы типа ММВТ5551. Заказ транзисторов можно осуществить через ООО «Инкотекс-Трейд» или ООО «Индекс-М».

